

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SE071 - 650 ml-es, rozsdamentes acélból készült, érintésmentes folyékony szappanadagoló

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatához.

Leírás

Higiénikus adagoló: érintkezés nélküli használat, a baktériumok átvitelének megelőzése.

Anyaga: 304 rozsdamentes acél..

Kialakítás: a felső fedél zárható, az elektronikus alkatrészek le vannak szigetelve, vízállóak és nedvességállóak.

Felszerelés: alkalmas közterületekre, például szállodákba, középületekbe, iskolákba, vonat- és buszmegállókba, kórházakba és lakásokba.

Állítható távolság: az érzékelő érzékelési távolsága állítható.

Állítható szappanmennység: A beállítás nagyon egyszerű.

Műszaki adatok

Modell	SE071
Mennyiség cseppszámban kifejezve	0,8 ml – 6,5 ml
Áramforrás	DC9V (alkáli elemek 6 db AA) AC110 ~ 240 V 50 ~ 60 HZ
Folyadék térfogata	650 ml
Környezeti hőmérséklet	0,1 ~ 45 °C
Érzékelési távolság	5 ~ 15 cm

Figyelmeztetés a beszerelés előtt

A megfelelő működés és a termék hosszú élettartama érdekében javasoljuk, hogy kövesse az alábbi információkat:


1. 1A telepítés előtt olvassa el a használati útmutatót.
2. Használjon 6db AA alkáli elemet, ne keverje a régi és az új elemeket.
3. Győződjön meg róla, hogy a fal kiválasztott helye tiszta és sima, szükség esetén tisztítsa és simítsa meg.
4. Ellenőrizze az adagoló helyének magasságát az asztal vagy a munkalap felett - a magasságnak nagyobbnak kell lennie, mint 25 cm.
5. Őrizze meg a használati utasítást későbbi használatra.
6. Ne helyezzen semmilyen akadályt az érzékelő érzékelési területére..
7. Ne helyezzen rozsdamentes acél tárgyakat vagy más fotoelektromos érzékelőket a szappanadagoló érzékelője alá, érzékelőérzékelési hiba léphet fel.
8. Helyezze az adagolót árnyékos helyre.

Figyelem!!!


1. Az adagolónak használat előtt nyugalomban kell lennie. A szilikoncső hibátlan működésének biztosítása érdekében 72 óránként indítsa el egyszer.
2. Az első használat során nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítási gombot legalább 2 másodpercig. A jelzőfény 3 másodpercre kigyullad, jelezve, hogy az adagoló normál üzemmódba lép.
3. Nyomja meg egymás után 5 alkalommal a beállítási gombot, hogy az adagoló üresjáratú állapotba kerüljön.

Az adagoló telepítése és elhelyezése

Abban az esetben, ha az adagolót rozsdamentes acél mosdókagylók fölé szerelik, akkor 35 Cm-nél nagyobb távolságra kell szerelni.




Összeszerelési útmutató.



1. Nedvesítse meg a szerelősablont, és helyezze a falon a kiválasztott helyre.
2. Fúrjon 3 Ø 6 mm-es lyukat a sablon szerint, helyezzen műanyag dübeleket a lyukakba.
3. Helyezze az adagoló falra akasztására szolgáló keretet a műanyag dübelekbe, és rögzítse csavarokkal.
4. Akassza fel az adagolót az akasztókeret kampójára.
5. Nyomja lefelé az adagolót, és akassza fel szorosan a kampóra.
6. Nyissa ki az adagoló felső fedelét a kulccsal.
7. Vegye le a szappanadagoló fedelét, és rögzítse az adagolót az akasztókerethez a csavarok segítségével.


Az adagoló készen áll a használatra.

Az adagoló egyes részeinek bontása



Használati útmutató

1. Nyissa ki az adagoló felső fedelét a kulccsal.
2. Nyissa ki a szappantartót, öntse bele a szappant. Tisztítsa meg a tartályt és a fedelet, ha a szappan a tartályon kívül vagy a fedélen van.
3. Tegye vissza a fedelet a helyére, a kulccsal zárja le.
4. Helyezze a kezét az érzékelő alá, a LED lámpa fog világítani, a szappan elkezd folyni.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítási gombot 2 másodpercig - első használat esetén. Próbálja ki többször az érzékelőt, amíg a szappan folyni nem kezd.
6. Szükség esetén keverje össze a folyékony szappant vízzel, majd öntse a szappantartóba. A víz és a szappan keveréséhez megfelelő arány 3:1.



Értesítés

A védőfóliát használat előtt el kell távolítani az érzékelőről.

Az érzékelő érzékelési távolsága és a folyékony szappan adagjának beállítása

1. Érzékelő érzékelési távolság beállítása

Az érzékelő érzékelési távolsága megváltoztatható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítási gombot 15 másodpercig, a jelzőfény 5 alkalommal villogni fog, az adagoló most beállítási üzemmódban van. Beállítási üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 5 másodpercig a beállítási gombot, a jelzőfény villog. Amíg a fény villog, helyezze kezét az adagoló érzékelője alá a kívánt távolságon belül, majd a fény egy idő után megszűnik villogni. Az érzékelési távolság be van állítva. (Az érzékelési távolságnak az 5-15 cm-es tartományban kell lennie).


2. A folyékony szappan adagolásának beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítási gombot 15 másodpercig, a jelzőfény 5 alkalommal villogni fog, az adagoló most beállítási üzemmódban van. Beállítási üzemmódban nyomja meg 2 alkalommal a beállítási gombot (a gomb első megnyomásakor a vezérlő villogni fog, amikor a lámpa már nem villog, nyomja meg másodszor a gombot), a jelzőfény 5 másodpercig villogni fog, és a kezét az érzékelő alá kell helyezni. Amíg a fény villog, tegye a kezét az érzékelő alá, a szappan ki fog folyni az adagolóból (ez a szappanadagoló 7 különböző szappanadagolási szinttel rendelkezik). Ha a kívánt mennyiségű szappan adagolása megtörtént, vegye ki a kezét az érzékelő területéről. A szappan adagolásának mennyisége be van állítva.

Értesítés

Ügyeljen arra, hogy a szappan mennyiségének és az érzékelő érzékelési távolságának minden beállítása 30 másodpercen belül megtörténjen, különben a beállítási funkció zárolásra kerül, és újra meg kell nyomnia és 15 másodpercig nyomva kell tartania a beállítási gombot, és meg kell ismételnie a folyamatot.

Az elemek cseréje



1. A jelzőfény folyamatosan villog, ha az elemek lemerülőben vannak.
2. Az elemeket akkor kell kicserélni, amikor a jelzőfény villog.
3. Ne keverje össze a régi és új elemeket.
4. Nyissa ki az elemtartót, vegye ki az elemeket, és cserélje ki az összes elemet újakra.
5. Győződjön meg arról, hogy az elemek a + és - pólusoknak megfelelően vannak elhelyezve.
6. Zárja vissza az elemtartót.
7. Szükség esetén kövesse az érzékelő beállítására vonatkozó utasításokat.

Hibaelhárítás

A probléma	A probléma leírása	Megoldás
A jelzőlámpa nem világít	Nem működő érzékelő	Cserélje ki a szenzort
	Nem megfelelően működő tápegység	Ellenőrizze a tápegységet
	Az érzékelő érzékelési távolsága túl kicsi	Állítsa be az érzékelő távolságérzékelését
	Tápegység - elem - nem működik megfelelően	Ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket
A jelzőfény világít, de a szappan nem folyik.	Az érzékelő ablak nem tiszta	Tisztítsa meg az érzékelő ablakát
	Az érzékelő még mindig érzékeli a tárgyat a környezetben.	Távolítsa el az érzékelő megfelelő működését akadályozó tárgyat.
	Az érzékelő érzékelési távolsága túl nagy	Állítsa be az érzékelő távolságérzékelését
	A szappanadagoló nem működik	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel
Nem folyik elég szappan	A szappan adagolási ideje túl rövid	Állítsa be a szappan adagolásának idejét az utasításoknak megfelelően.
	A szappanfolyás túl gyenge	Hígítsa a szappant
	A folyékony szappan megszilárdul vagy a folyás elakad	Használja az adagolót, amíg a szappan folyni nem kezd. Ha az adagoló továbbra sem működik - forduljon a kereskedőhöz.

Értesítés

1. Ne kopogtassa vagy ütögesse a terméket. A termék elektronikus alkatrészeket tartalmaz.
2. A terméket csak semleges tisztítószerrel ellátott puha ruhával tisztítsa, hogy ne korrodálja az elektronikus alkatrészeket és ne sértse meg az adagoló felületét. A használt tisztítószer nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg. Ne használjon vizes vagy szappanporos tisztítószeret. Ne használjon erősen savas, lúgos vagy koptató hatású tisztítószeret vagy keféket.
Az érzékelő területén mindig óvatosan kell eljárni, hogy elkerülje az érzékelő működését befolyásoló sérüléseket.